



Bruksanvisning Kokeplate (art. 15204)

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA

Tekniske data

- Spenning: 220–240 V AC / 50 Hz
- Effekt: 1500 W
- Elektrisk klasse: I (jordet)
- Kapslingsgrad: IPX0 (ingen beskyttelse mot vann)
- Omgivelsestemperatur: 0 til 40 °C

Navn på deler

- 1 Varmeelement
2 Termostat / effektvelger
3 Kontrollampe



Figur 1 Kokeplate

FØRSTE GANGS BRUK

- Monter de fire medfølgende gummiføttene (knottene) på undersiden.
- Varmeelementet er smurt inn med olje fra fabrikken for å hindre korrosjon. Tørk av konserveringsoljen med et avfettingsmiddel, for eksempel sprit. Alternativt kan du sette kokeplaten under et avtrekk og brenne av oljen ved å slå på varmeelementet på høy effekt i ca. 5 minutter.

GENERELL BRUK

1. Kontroller at enheten ikke er skadet.
2. Plasser kokeplaten på et varmebestandig, flatt og stabilt underlag.
3. Koble støpselet til et jordet strømuttak, 230 V / 50 Hz.
4. Vri termostaten / effektvelgeren til ønsket effekt.
5. Trekk ut støpselet etter bruk. Pass på at støpselet og ledning ikke kommer i kontakt med varmeelementet før det er tilstrekkelig avkjølt.
6. Rengjør kokeplaten med en fuktig klut og egnet såpe. Kokeplaten skal da være avkjølt og støpselet trukket ut.

SIKKER BRUK

- Kokeplaten er beregnet for innendørs bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.

- Kokeplaten må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til et vegguttak.
- Alle reparasjoner må utføres av kvalifisert personell.
- Produktet må aldri senkes ned i vann eller annen væske, og det må ikke skylles under rennende vann.
- Kokeplaten må aldri plasseres slik at den kan falle ned i vann.
- Hvis det søles væske på produktet, må støpselet umiddelbart trekkes ut av vegguttaket.
- Bruk kokeplaten på et godt ventilert sted, og dekk den aldri til under bruk.
- Oppbevar kokeplaten tørt og kjølig.
- Trekk i selve støpselet når du kobler fra, aldri i kabelen.
- Unngå bruk av skjøteledning.

ADVARSLER



Elektrisk fare

Utstyret tåler ikke vannsprut og må ikke utsettes for sprut av vann eller annen væske. Hvis apparatet kommer i kontakt med vann, må det umiddelbart tørkes tørt.



Brannfare

Kokeplaten er ikke beregnet for eksplosjonsfarlige miljøer, og oppfyller ikke kravene i direktiv 94/9/EF om eksplosive atmosfærer. Den må derfor ikke brukes i eksplosjonsfarlige områder, og ikke i nærheten av brennbare produkter.



Bruksområde

Omgivelsestemperatur: 0 til 40 °C. Ikke la apparatet stå i direkte sollys eller nær en annen sterk varmekilde. Apparatet skal ikke utsettes for kondens.