



Bruksanvisning Digital stoppeklokke, (art. 20033)

Stoppeklokken er en digital multifunksjonsklokke med stoppeklokke- (kronograf-), klokke-, kalender- og alarmfunksjon. Klokken betjenes med tre knapper: MODE (A), START/STOP (B) og SPLIT/RESET (C), som vist på bildet under.



A = MODE, B = START/STOP, C = SPLIT/RESET

TEKNISKE DATA

- Viser time, minutt, sekund, AM/PM-indikator, måned, dato og ukedag
- 12- eller 24-timers visning
- Stoppeklokkefunksjon (kronograf) med 1/100 sekunds nøyaktighet, opptil 23 t 59 min 59 sek
- Alarm med 5 minutters gjentakelse
- Valgfritt time-signal
- Betjenes med tre knapper: MODE (A), START/STOP (B) og SPLIT/RESET (C)
- Batteridrevet, 1 stk LR44, inkludert

BRUK

Tidtaking (stoppeklokke)

- Trykk MODE (A) til klokken er i stoppeklokke-modus.
- Trykk START/STOP (B) for å starte tidtakingen, og igjen for å stoppe.
- Trykk SPLIT/RESET (C) for å nullstille etter stopp.
- Del-tid (split): Start tidtakingen med START/STOP. Trykk SPLIT/RESET for å vise mellomtiden uten å stoppe klokken, og trykk samme knapp igjen for å gå tilbake til løpende tid. Stopp med START/STOP, og nullstill med SPLIT/RESET.

- Runde-tid (lap): Start med START/STOP. Trykk SPLIT/RESET for å vise tiden for første runde. Stopp neste runde med START/STOP, og trykk SPLIT/RESET igjen for å vise tiden for runde to. Trykk SPLIT/RESET en gang til for å nullstille.

Vise klokkeslett, dato, ukedag og alarm

- Trykk MODE (A) gjentatte ganger for å bla mellom klokkeslett, dato/ukedag og alarm-visning.
- Trykk START/STOP (B) og SPLIT/RESET (C) samtidig for å slå alarmen av eller på.

Stille klokke og dato

- I normal klokkevisning, trykk MODE (A) tre ganger for å komme til innstillingsmodus (sekund, ukedag og klokkeslett blinker).
- Trykk SPLIT/RESET (C) for å velge mellom minutt, time, dag, måned, ukedag og sekund.
- Trykk START/STOP (B) for å endre verdien (hold inne knappen for raskere endring).
- A/P = 12-timersformat (A = AM, P = PM). H = 24-timersformat.
- Trykk MODE (A) for å gå tilbake til normal visning.

Stille alarm

- Trykk MODE (A) to ganger for å komme til alarm-modus (time og ukedag blinker).
- Trykk SPLIT/RESET (C) for å velge minutt eller time, og START/STOP (B) for å endre verdien.
- Trykk MODE (A) for å gå tilbake til normal visning.

Gjentakelse av alarm

- Når alarmen går, trykk START/STOP (B) for å gå til gjentakelsesmodus. Alarmen går da av på nytt etter 5 minutter.
- Trykk SPLIT/RESET (C) for å avslutte gjentakelsen.

Time-signal

- Trykk MODE (A) til klokken viser normal visning.
- Trykk SPLIT/RESET (C) og MODE (A) samtidig. Ukedagen vises eller forsvinner for å vise om time-signalet er slått på eller av.

OBS!

- Unngå kontakt med etsende stoffer.
- Ikke bruk klokken i for høy eller lav temperatur.
- Ikke utsett klokken for direkte sollys over lengre tid.