



Bruksanvisning Limpistol (art. 24162)

Limpistolen er enkel i bruk og egner seg godt til modellbygging, mindre reparasjoner og andre kreative formål i undervisningen.



Limpistol med kabel

KOM I GANG

Sett limstaven inn i pistolen, og koble til strømkabelen. Det tar omtrent 10 minutter før limet er varmt nok til at pistolen kan tas i bruk.

BRUK

Trykk forsiktig på den oransje mateknappen for å presse frem lim. Slipp knappen for å stoppe. Vær oppmerksom på at det kan fortsette å komme litt lim etter at knappen slippes – det kan derfor være lurt å legge limpistolen på et underlag, for eksempel en pappskive, mellom hver bruk.

En påbegynt limstav bør sitte igjen i pistolen selv om den ikke skal brukes på en stund. Dersom man prøver å dra ut limstaven, er det fare for å skade mate-mekanismen.

SIKKERHET

NB! Munnstykket på pistolen blir varmt under bruk.

- Unngå å berøre munnstykket eller det oppvarmede limet.
- Legg pistolen på et underlag som tåler varme og limsøl når den ikke holdes, gjerne med støttefoten ned.
- La pistolen kjøle seg ned før den ryddes bort.
- Oppbevares utilgjengelig for barn uten tilsyn.